

**Unser Ziel - Ihr Nutzen:
Günstig reinigen - statt teuren Neukauf!
Ausbau - Reinigung - Einbau an einem Tag!**

Ablauf einer Dieselpartikelfilter-Reinigung

1. Ausbau DPF	<p>Ausbau des DPF durch den Kunden oder gegen Entgelt durch unsere Werkstatt. Überprüfung der Keramik des DPF auf Beschädigungen / Risse. Ebenso darf der Filter keine tiefe Beulen, Löcher oder Durchrostungen aufweisen. Beschädigte DPF können nicht mehr gereinigt werden. Falls ein zusätzlicher externer Katalysator vorhanden ist, muss dieser ebenfalls gereinigt und dementsprechend ausgebaut werden.</p>
2. Auftrag	<p>Zusendung des Auftragsformulars (Download auf www.sauberfahren.de) per email / Fax oder telefonische Beauftragung.</p> <p>Festlegung des Zeitpunkts der Reinigung sowie die weitere Vorgehensweise z. B. Anlieferung / Zusendung des DPF. Bei unangekündigter Anlieferung eines zu reinigenden DPF wird ein frühest möglicher Reinigungsstermin von uns mitgeteilt.</p> <p>Bei vereinbarter Anlieferung bis 15:00 Uhr wird der DPF noch am gleichen Tag gereinigt und steht am selben Tag zur Abholung bereit. Auf Wunsch Zustellung per Kurier am gleichen Tag möglich. Bei Reinigungsbeginn nach 13:00 Uhr ist uns eine Übergabe an einen Paketdienstleister erst am nächsten Werktag möglich.</p>
3. Übergabe zu reinigenden Filter	<p>Anlieferung des zu reinigenden DPF durch den Kunden bzw. je nach Vereinbarung Übergabe an den Paket- oder Kurierdienst.</p> <p>Alle Sensoren, Sonden, Druck- und Temperaturfühler müssen ausgebaut sein, ansonsten wird die Demontage von uns vorgenommen und nach Zeitaufwand zusätzlich berechnet.</p>
4. Reinigung	<p>Reinigung des DPF innerhalb der vereinbarten Zeitspanne. Ein Reinigungsprozess dauert in der Regel und je nach Größe des DPF's ca. 2 Stunden.</p> <p>Vor der Reinigung führen wir eine Endoskopanalyse durch und überprüfen hiermit die Beschaffenheit der Oberflächenstruktur des Filtermaterials.</p> <p>Vor und nach der Reinigung werden Gegendruckmessungen durchgeführt.</p> <p>Das Reinigungsverfahren schont die Filterkeramik und das Filtergehäuse.</p> <p>Der Filter wird von Ruß- und Ascheresten nahezu vollständig befreit, sodass er nach der Reinigung eine ähnliche Qualität und Reinheit eines fabrikneuen Filters besitzt.</p>
5. Übergabe gereinigter Filter	<p>Fristgemäße Übergabe des gereinigten DPF mit Prüfprotokoll an den Kunden.</p> <p>Abholung durch den Kunden oder Versand per Paketdienst (1-2 Tage) oder per Kurierdienst von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr oder nach Vereinbarung.</p>